

## SO BRINGEN SIE DIE HOHLKAMMERPLAKATE RICHTIG AN



Bitte nehmen Sie zwei Plakate pro Laterne (o.ä.) und platzieren diese Rücken-an-Rücken um den Mast. Zum Befestigen nutzen Sie bitte zwei lange Kabelbinder und führen diese durch die vorgestanzte mittlere Lochung im Kopf und im Fuss des Plakats.

---

Die überstehenden Kabelbinderenden können Sie abschneiden.

---

**2** Für die seitlichen Lochungen nutzen Sie bitte die kurzen Kabelbinder und ziehen diese so zusammen, dass sich die beiden Plakate berühren.

Ansicht von oben:

